

注意
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て〜操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

※本書の画像には従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



セット内容

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ■ 取扱説明書(本書)..... 1枚 | ■ 高エネルギー長射程ビーム砲(大)..... 1個 |
| ■ 光の翼..... 2個 | ■ ビームブーメラン..... 2個 |
| ■ サポートパーツ..... 2個 | ■ 回転エフェクト..... 2個 |
| ■ 大型バルマフィオーキーナ専用手首..... 左右各1個 | ■ ディスプレイジョイント..... 1個 |
| ■ アロンダイト(大)..... 1個 | ■ 可動支柱..... 2個 |
| ■ アロンダイト用エフェクト..... 1個 | ■ 支柱(大/小)..... 各1個 |
| | ■ 台座..... 1個 |

矢印一覧 / Arrow List


- ➡ 取り付けます。 Attachable
- ⬅ 取り外します。 Removable
- ↔ 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ビームブーメラン

※肩パーツを外し、ビームブーメラン回転エフェクトの凸部に肩パーツを取り付けます。


別売り
SOLD SEPARATELY
DESTINY GUNDAM SPEC II
本体



反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE

※エフェクトの凹部に可動支柱を取り付けます。

可動支柱



選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH


台座

ビームブーメラン
回転エフェクト

尖り注意!
WARNING: SHARP



バルマフィオーキーナの再現



尖り注意!
WARNING: SHARP


本体左腕

大型
バルマフィオーキーナ
専用手首(左)

※ジョイントが外れた場合は、元のように付け直してください。

向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION
紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

アロンダイト




アロンダイト用エフェクト

破損に注意!
WARNING: DELICATE

アロンダイト(大)

手首D
手首C

高エネルギー長射程ビーム砲



1

高エネルギー長射程ビーム砲(大)

※高エネルギー長射程ビーム砲(大)の横の凹部を武器マウントの凸部に合わせて取り付けます。

別売り
SOLD SEPARATELY
武器マウント

凹部

凸部


コストレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

2

※武器マウントを下ろし、高エネルギー長射程ビーム砲(大)を図の位置にします。腕、ウイングユニットと干渉しないように注意してください。

コストレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

3



※可動します。

※グリップを図のように持たせます。

手首E

1

※武器マウントは外しておきます。

ウイングユニット
別売り
SOLD SEPARATELY

2

※光の翼は下側から取り付けます。

光の翼
尖り注意!
WARNING: SHARP

3

※内側の凹部に差し込みます。

4

※中央の翼の位置を合わせます。

4

※中央の翼の位置を合わせます。

サポートパーツ

※お好みで、翼付け根にサポートパーツを取り付け、補助してください。

サポートパーツ

※サポートパーツの突起と翼付け根のミゾを合わせて取り付けます。

5

破損に注意!
WARNING: DELICATE

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

7

※画像の凹部に取り付けます。

ディスプレイジョイント

支柱(大)

支柱(小)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

下から見た画像

※画像のようにディスプレイすることができます。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

6 ※本体付属のアロンドイトビームソード(折畳状態)と高エネルギー長射程ビーム砲(折畳状態)を取り付けた武器マウントを取り付けます。

高エネルギー長射程ビーム砲
(折畳状態)
別売り
SOLD SEPARATELY

アロンドイトビームソード
(折畳状態)
別売り
SOLD SEPARATELY

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱(大)の可動

① ロック

②

ロック

※先端部が回転し、長さが変わります。

支柱(小)の可動

①

②