

取扱説明書

GX-76SP グレンダイザーD.C. アニメカラーバージョン

©ダイナミック企画・東映アニメーション

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本体・部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

注意


CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF



セット内容

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ■ 取扱説明書(本書) 1枚 | ■ スクリュー 2個 | ■ 柄尻(凸/凹) 各1個 |
| ■ グレンダイザーD.C. 本体 1体 | ■ パンチパーツ 2個 | ■ 支柱A/B 各1個 |
| ■ スクリュークラッシャー 左右各1個 | ■ ハーケン刃 2個 | ■ ケース台座 1個 |
| ■ クラッシャー 2個 | ■ ハーケン柄(凸/凹) 各1個 | |

(ケース台座内のプリストアに入っています。)

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ■ 交換用手首 10個 | ■ パンチ再現時パーツ 2個 |
| ■ 可動用腰装甲 左右各1個 | ■ クリップ 1個 |

■ 本体手首 ■ 交換用手首(※本体手首とつけかえることができます。)



ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/




■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

▶ 本体の可動

グレンダイザー
本体

※腕を上げると肩装甲が
上がります。
(外れた場合は
つけ直してください。)



紛失注意!

DO NOT MISPLACE

反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE


※説明のため、左肩ハーケンを取り外した状態で
撮影しています。

※うなじアーマーを背中へのすき間に入れ込みます。



尖り注意!
WARNING:
SHARP

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



※運動して
可動します。


▶ 腰装甲の交換

※ L R のマークのパーツ
には、L / R の刻印があります。

※腰装甲を交換すると、
ももが高く上がります。

可動用腰装甲

L




※ツメカケ

反対側も同様


SAME ON OTHER SIDE

反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE





※ひざ裏がへこみます。

▶ 手首パーツの交換




▶ 各パンチの再現




▶ ダブルハーケン


1




2



▶ 本体のディスプレイ



※画像のようになります。



※銘板から保護フィルムをはがしてください。

※ケース台座内のプリスターに、使わないパーツを入れたまま、ケースに収納することができます。(支柱A/Bを取り外してから、ケース台座のふたを開けてください。)