

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 Arrow List

 取り付けます。 Attachable 取り外します。 Removable 可動します。 Movable

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- フィギュア本体 1体
- 交換用手首 6個
- 超電磁ストリング 2個
- 超電磁ストリング先端 2個
- 超電磁ストリング持ち手 2個
- 超電磁ゴマ 2個
- ゴマ用先端 2個
- 天空剣 1個
- ボルテスバズーカ用パーツ 1個




注意


CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
 ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

本体の可動






ディスプレイ





天空剣

- ①スイッチパーツを押し上げます。
- ②胸部パーツが浮き上がります。



ポルテスバズーカ



※左右どちらの腕にも取り付けが可能です。

ポルテスバズーカ用パーツ

超電磁ストリング／超電磁ゴマ

超電磁ストリング先端

超電磁ストリング

超電磁ストリング持ち手

コマ用先端

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※接続部は曲がりません。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

※接続部は曲がりません。

※重量がありますので、ご使用の際は別売りの魂STAGEで支えてください。
※取り外す時は、根元を持ってください。
無理に曲げると、芯材が折れる場合があります。

※「A」の刻印がある側が持ち手側です。

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

