

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色はがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒




https://tamashiweb.com/special/t_stage/

セット内容

■ 取扱説明書(本書) …… 1枚	■ ウイング …… 左右各1個	■ ローバー用シャッター …… 1個
■ フィギュア本体 …… 1体	■ 脚部ウイング …… 左右各1個	■ ディスプレイ用ジョイントA/B/C …… 各1個
■ 交換用首 …… 6個	■ 変形用脚部ウイング …… 左右各1個	■ ジロンフィギュア …… 1個
■ コックピット …… 1個	■ サブ・ザブングル用腕パーツ …… 左右各1個	
■ 予備アンテナ …… 2個	■ サブ・ザブングル用ウイング …… 1個	
※ 予備アンテナは本体アンテナと交換することができます。	■ ライフル …… 1個	


■ 本体手首	■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)		
A B	C D	E F	G H
変形用握り手首	握り手首	ライフル用手首	ポーズ用手首

ザブングル本体の組み立て方



完成

※ 画像のようになります。




※ お好みの場所に
ディスプレイしてください。




ジロンフィギュア

破損に注意!
WARNING: DELICATE

サブ・ザブングルの再現



本体の可動




ライフル

※ サポートは可動します。



ライフル


手首F



手首F

ディスプレイ


※ ディスプレイ用ジョイントAは、別売りの魂STAGEに対応しています。



ディスプレイ用ジョイントA


ブングル・スキッパー(走行モード)への変形

1 ※ ザブングル完成状態から始めます。




2

破損に注意!
WARNING: DELICATE




3




※ 頭部を下げると腹部が出ます。

4




手首A (本体手首)

5





6




※ フタをタイヤと腕の間にはさみこみます。

※ フタを閉めます。


ブングル・スキッパー(走行モード)への変形(続き)




ブングル・スキッパーのディスプレイ




飛行モードの再現



ブングル・ローバーへの変形



ブングル・トレーラーへの変形



ブングル・ローバーのディスプレイ

※ディスプレイ用ジョイントCは、別売りの魂STAGEに対応しています。

