

**セット
ないよう**

(※梱包時、ハッチは
ひらいています。)

ハローキティ
ミニフィギュア

専用台座

ロケットパンチ
×2

リボンA
リボンB
(※ふたつに分けます。)

ジョイント
パーツA
ジョイント
パーツB
(※ふたつに分けます。)

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が進んで飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- ロケットパンチが飛び出しますので注意して遊んでください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

取付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiweb.com/special/t_stage/

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

くみたてかた

①ロケットパンチを
とりつけます。

ハローキティ
ミニフィギュア

②スイッチを押すとリボンが
とびだして、コクピット
ハッチがひらきます。

③ハローキティミニフィギュアを
のせます。

コクピット
ハッチ

スイッチ

ロケット
パンチ

ロケット
パンチ

※リボンがとび
だします。

**かおのモード
チェンジ**

④コクピットハッチをとして、
ゆびで押さえたまま、

⑤リボンを押しこんで、コクピットハッチを
固定します。

※リボンが少し
回ります。

コクピットのなかのボタンを
押すと、ハローキティの目が
チェンジします。

ボタン

**ノーマル
モード!**

**びかびか
モード!**

**ぶんぶん
モード!**

※目パーツがずれた時は、何回か押しなべて
位置を合わせてください。

**ディスプレイ
のしかた**

専用台座の裏には、画像の3しゅりのの
パーツが入っています。
(※各パーツの使いかたは裏面に説明しています。)

支えパーツ
A

背中ジョイント
パーツ

支えパーツ
B

うらから
みた画像

専用台座

リボンとジョイントパーツを
収納することができます。

うらから
みた画像

リボンA

リボンB

ジョイント
パーツB

とりつけ
位置(上)

ジョイント
パーツA

とりつけ
位置(下)

**ロケット
パンチ!!**

かたのスイッチを押すと
ロケットパンチが発射します。

注意!!

- 身体に当てない
- 飲み込み注意
- 紛失注意
- 特にお子様にご注意してください。

ロケット
パンチ


スイッチ

※ハローキティの足は
前後にうごきます。
専用台座にのせる時は、
まっすぐにしてください。

ハローキティ
ミニフィギュア


凹部

走行モード
にへんけい




番号の順に
へんけいさせます。

専用台座にのせるときは、
位置をあわせてください。




※車輪は回転します。




ハローキティ
ミニフィギュア

水中モード
にへんけい



①目を「びかびかモード」に
します。
②あたまを上げます。




③足ひれを
くみたまます。
④足ひれを
とりつけます。

ジョイント
パーツB

ジョイント
パーツA

リボンB

リボンA



⑤手足にポーズをつけます。


飛行モード
にへんけい



①しっぽを下げます。
②背中
のフタをはずして、背中
ジョイントパーツと
交換します。

背中
ジョイント
パーツ


フタ



⑤背中ジョイントパーツに
ジョイントパーツを
とりつけます。

ジョイント
パーツ


③リボンをくみたまます。



リボンA

リボンB


④ジョイントパーツをくみたまます。



ジョイント
パーツA

ジョイント
パーツB

⑥あたまとうでを上げます。




⑦リボンパーツを
とりつけます。

リボンパーツ

超合金
CHOGOKIN

CHOGOKIN
HELLO KITTY
-Store Limited Edition-



とりあつかいせつめいしよ

対象年齢15才以上

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ©



※専用台座をくみたまてて、
「飛行モード」のをせる
ことができます。

※画像のよう
になります。

※「水中モード」もおなじように
ディスプレイできます。