

セット内容	手首パーツ
●フィギュア本体 1 ●交換用表情パーツ 3 ●交換用手首 8 ●眼鏡 1 ●バット 1 ●交換用手首C用棒(ランナーから外して使用します。) 1組	本体手首 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)          

矢印一覧 Arrow List	 取り付けます。 Attachable	 取り外します。 Removable	 可動します。 Movable
--------------------	---	--	---

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



眼鏡

※端を持って注意して取り付けください。
(力を入れますと破損の恐れがあります。)



フィギュア
本体



眼鏡

※図の位置に
取り付けます。

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF


表情パーツの交換

※可動の際に関節から音が出たり、左右差がある場合がございます。
ご了承ください。

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

交換用
表情パーツ

A
B
C
D



※コスレに
注意。

※軟質パーツの変形に注意してください。

交換用手首C用棒

※交換用手首Cの
人差し指と中指の間に
挟みます。
※ランナーから外して
使用します。
※2本は予備です。



交換用
手首C用棒


紛失注意!
DO NOT MISPLACE

バット

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

破損に注意!
WARNING:
DELICATE

取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE



△ 注意 お買い上げのお客へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。