

| セット内容                                                                                                                                                                       | 手首パーツ                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●フィギュア本体 ..... 1</li> <li>●交換用表情パーツ ..... 4</li> <li>●サングラス用前髪パーツ ..... 1</li> <li>●サングラス ..... 1</li> <li>●交換用手首 ..... 6</li> </ul> | <p>本体手首</p> <p>交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)</p> <p>A B C D E F G H</p> |

矢印一覧  
Arrow List

取り付けます。  
Attachable

取り外します。  
Removable

可動します。  
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒  
[https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)

### 表情パーツの交換

※前髪は上から着脱します。

フィギュア本体

1 2 3 4

交換用表情パーツ

選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

2 3 4 5

### サングラス

※前髪と表情パーツを外した状態から説明しています。

サングラス

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

※裏面に「II」の刻印があります。

サングラス用前髪パーツ

3 2 1

※図のようになります。

### スマートフォン

スマートフォン

D C

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

### コンチ

コンチ

※脚は可動します。

※凹部は別売りの魂STAGEに対応しています。

### 本体の可動

※髪は可動します。

※脚を引き出し、前後に大きく開くことができます。

変形注意!  
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

※長時間曲がったままにしないでください。

**注意** お買い上げのお客さまへ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

#### 《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りがあります。